

# INSTALLATIE GIDS



## AANBEVOLEN PRE-MONTAGEGIDS INTERN CIRCULATIESYSTEEM

## AANBEVOLEN PRE-MONTAGEGIDS

1. Motorspecificaties: Nominale spanning: DC13V, Stroombereik: 10-20A, Bedrijfsmodus motor: met onderbreking
2. Bij het vervangen van de luchtcompressor is het uiterst belangrijk dat u ook het bijbehorende relais vervangt. Het niet of het slecht functioneren van het relais kan leiden tot een continue werking van de luchtcompressormotor, waardoor mogelijk schade aan de motor en van de bijbehorende componenten ontstaat.
3. Zorg er bij het vervangen van het luchtfilter voor dat de inlaatleiding schoon is om schade aan de compressorcilinder door vreemde voorwerpen of water te voorkomen. Het niet naleven van deze voorzorgsmaatregelen kan corrosie veroorzaken.
4. Zorg er tijdens de montage van de luchtcompressor voor dat u de rubberen bufferbussen, de veren en de andere onderdelen van de beugel correct plaatst. Een onjuiste installatie of eventuele ontbrekende onderdelen kunnen resonantie, ongebruikelijke geluiden en onvoldoende isolatie tussen de compressor en de carrosserie veroorzaken.
5. Controleer na de montage van de luchtcompressor alle verbindingsonderdelen, waaronder de verdeelklep, de luchttopslagtank, de schokdemper en de luchtleidingverbindingen om ervoor te zorgen dat er geen lucht lekt. Eventuele lekkage kan de prestaties van de compressor verminderen en zijn levensduur verkorten.
6. **Deze luchtvering compressor is voorzien van een interne circulatiestructuur. Bij de montage is het belangrijk om stikstof 5 of CO2-gas in de gasopslagtank te injecteren. Gebruik hiervoor de meegeleverde connector.**
7. Voordat u de luchtcompressor van stroom voorziet, controleer zorgvuldig alle kabelverbindingen en zet deze vast. Zorg ervoor dat er geen beknelde, gerafelde, overbelaste of losse kabels aanwezig zijn, waardoor ze beschadigd kunnen raken en mogelijk kortsluiting kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de stekkers stevig zijn aangesloten.
8. Wij raden u ten zeerste aan deze taken door een gekwalificeerde techniek te laten uitvoeren.



## AANBEVOLEN PRE-MONTAGEGIDS



1. Bevestig de stroomconnector aan de motor door deze aan de onderkant in te steken en te vergrendelen met de driehoekige haak aan de achterkant.
2. Sluit het stroomcontact van de magneetklep aan door deze in de driehoekige haak aan de achterkant van de bodem te steken.



1. Het eerste van u voor het onderhoud van de luchtinlaat moet doen is controleren of de luchtinlaatleiding schoon is. Als er een stofkap aanwezig is, verwijder deze dan. Breng een geschikte hoeveelheid vet aan op beide uiteinden van de luchtinlaatleiding. Plaats de slang vervolgens opnieuw op de juiste manier en zorg ervoor dat deze stevig vastzit. Dit voorkomt dat water, stof of vreemde deeltjes in het cilinderlichaam terechtkomen en houdt de cilinder in goede staat.
2. Om te werken met de interne circulatieluchttoevoerverbinding, moet u deze tegen de klok in draaien om ze los te maken. Verwijder daarna de kunststofplug voorzichtig en draai de naald gelijkmatig vast. Vermijd overmatig kantelen, draaien of te strak aandraaien om schade aan de kunststof schroefdraad te voorkomen.